

LIQUA™ Q Vaping Pen



1 Переверните LiQua Q Pen аккумулятором вверх, чтобы открутить заправочную емкость от основания атомайзера.

2 **ВАЖНО!**

Заливайте жидкость по стенке емкости для парильной жидкости. Избегайте попадания жидкости в центр емкости.




3 Во избежание протекания, убедитесь, что **все части электронного испарителя** плотно прикручены:

A Испаритель **плотно прикручен** к основанию атомайзера.

B Емкость для жидкости **плотно прикручена** к основанию атомайзера.



Подождите 1 минуту, чтобы жидкость впиталась в испаритель.



4



Не блокируйте отверстия воздуховода в основании атомайзера во время парения.

Для парения нажмите кнопку при затяжке, отпустите кнопку после затяжки.

5

Избегайте непрерывного парения, во избежание попадания жидкости в воздуховод. Если жидкость попала в воздуховод или образовался конденсат, стряхните электронный испаритель мундштуком вниз, чтобы убрать излишки жидкости.



Не держите LiQua Q Pen под углом выше 180° при парении во избежание попадания жидкости в полость рта.



3

месяца

Гарантия на аккумулятор



Если при использовании устройства вы столкнулись с уменьшением количества парообразования, ощущением "гари" и протечкой испарителя (при условии, что все элементы испарителя плотно прикручены друг к другу), необходимо заменить испаритель атомайзера.

ВНИМАНИЕ! Испаритель атомайзера является расходным элементом. Гарантия производителя на него не распространяется.